Sistema de Bocinas para Auto de tres vías Bass Reflex

Cat. No. 12-1724

Su sistema de bocinas para automóvil Optimus Bass Reflex de tres vías ha sido diseñado para ofrecerle un sonido limpio con una respuesta poderosa de los graves. El sistema es ideal para la instalación de la superficie detrás de los asientos traseros.

Para obtener el mejor sonido de estas bocinas, por favor lea estas instrucciones con mucho cuidado para llevar a cabo el procedimiento adecuado para su instalación y cableado.

ANTES DE INICIAR

Le recomendamos que conecte su sistema de sonido automotríz antes de instalar las bocinas para que pueda usted hacer las pruebas necesarias y las conexiones de los cables. Una vez que haya usted verificado que todo funciona adecuadamente, apague el sistema de sonido instalado en las bocinas.

Nota: Si usted no está seguro del procedimiento para su instalación, le reomendamos que permíta a un profesional hacer la instalación.

CABLEADO DE LAS BOCINAS

Conecte dos bocinas a su sistema de sonido como se muestra.

Notas:

- Si su sistema de sonido ofrece un desvanecedor (fader), siga las instrucciones en el manual de los componentes de audio para conectar correctamente las bocinas.
- Para cerciórarse de un fasamiento apropiado, haga coincidir los cables de las bocinas con las terminales correspondientes color rojo (+) y color negro (–). El fasamiento inapropiado pudiera causar una respuesta de graves muy empobrecida.

Precauciones:

- No conecte ninguno de los cables de las bocinas a una tierra del chasis. Use los cuatro cables para conectar las bocinas a su sistema de sonido automotriz.
- No conecte las cuatro bocinas al estéreo o amplificador de su automóvil a menos que haya sido diseñado para conectar cuatro bocinas. Vea el manual del propietario de su estéreo/amplificador.

GUIA DEL CABLE PARA BOCINAS

Evíte guiar el cable de la bocina en las cercanías de partes móviles y orillas filosas. Usted podrá guiarlo en el canal para cableado debajo de las molduras de las puertas que sostienen la alfombra de su vehículo, quitándolas con mucho cuidado. Después de haber guiado el cable, reinstale la moldura.

INSTALACION DE LAS BOCINAS

Una vez que haya conectado las bocinas y encendido su sistema de sonido para cerciorárse que todo está funcionando adecuadamente, apague su sistema de sonido e instale las bocinas.

1. Seleccione un área plana (como lo es la superficie detrás de los asientos traseros de su vehículo. La superficie deberá ser lo suficientemente firme para soportar el peso de las bocinas.

2. Use la base del gabinete de las bocinas como templete para marcar la posición al instalarlas. Determíne el centro de la posición.

3. Haga una perforación de ¼ de pulgada en el centro de la posición seleccionada.

4. Fije el tornillo en el fondo del gabinete de la bocina y asegúrelo con un desarmador Phillips.

5. Coloque el gabinete de la bocina sobre la superficie insertándo el tornillo a través de la perforación.

6. Por debajo de la superficie de instalación colóque la rondana en el tornillo. Coloque y apriete la tuerca mariposa hasta que el gabinete quede totalmente fijo.

ESPECIFICACIONES

Tamaño de la bocina .Woofer 3 pulg.
Rango medio 2 pulg.
Tweeter .....1 pulg.
Peso del imán de bario.....100 gms
Impedancia .....4 ohms
Respuesta de frecuencia
180-20,000 Hz
Sensibilidad 90dB

RADIO SHACK
A Division of Tandy Corporation
Fort Worth, Texas 76102